

Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ осуществляется в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и хлара). При обнаружении царин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстановительной краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителям изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и леск с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиле:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузов автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного
устройства шарового типа 4164 F
для автомобилей
Mitsubishi L200
Pick Up 4 WD**

Год выпуска автомобиля:	2014—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	40

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**

**ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru**

Офисы продаж компании ООО «Бозал-Автофлекс»:
г.Ачинск: ООО«Бозал- авто- авто» (8162) 22-48-15
г.Волгоград: ООО«Аврори» (8442) 98-74-98
г.Екатеринбург: ООО«ОАК-Автомастер» (343) 379-94-89, 373-42-73
г.Екатеринбург: ООО«Альфа-Горь» (343) 26-88-308
г.Ижевск: ООО«СибАльфа-Горь» (3412) 22-22-00
г.Щелково: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (8495) 777-54-59
г.Москва: ООО«Альфа-Горь» (8495) 745-79-11
г.Москва: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (8495) 745-00-97
г.Санкт-Петербург: ООО«Альфа-Горь» (812) 720-61-03
г.Оренбург: ИП Бахадурев О.Е. (83522) 57599-83
г.Орск: ООО«Газавтомат» 8-958-899-5012
г.Новосибирск: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (383) 291-59-60
г.Новосибирск: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (383) 279-83-24
г.Пермь: ИП Ульянов Ю.Н. (83522) 98-27-20
г.Пермь: ООО«Автомастер» (8352) 220-87-87
г.Самара: ООО«Автомастер» 8-927-092-22-22
г.Сургут: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (8162) 24-08-44
г.Краснодар: ООО«ГИНОВАЛВИТ» 8-9542 21-14-76
г.Краснодар: ИП Гарина М.М. 8-902-980-4151
г.Томск: ИП Трекалова Н.Б. (93452) 32-22-12, 41-52-62
г.Тюмень: ООО«ГИНОВАЛВИТ» (3452) 22-22-078
г.Челябинск: ИФ Ульянов В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73
г.Челябинск: ИП Сайтова В.В. 8(3512) 773-76-91

Страницы предыдущая [следующая](#)