


Fitting instructions








Make: Kia





Soul; 2014->





Type: 5902



- NL** Montagehandleiding
- GB** Fitting instructions
- D** Montageanleitung
- F** Instructions de montage
- S** Monteringsanvisningar
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- I** Istruzioni per il montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- SF** Asennusohjeet
- cz** Pokyny k montáži
- H** Szerelési útmutató
- RUS** Руководство для монтажа







NL

MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de in figuur 1 aangegeven deel.
2. Neem de uitlaat uit de achterste ophangrubbers.
3. Zaag een deel overeenkomstig figuur 3 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.

4. Voor benzine voertuigen geldt:

Neem aan de linker zijde de kanister los. Zie figuur 2.
Slijp volgens figuur 2 het aangegeven deel af en behandel het metaal met een anti-roestmiddel.
Monteer de trekhaak op de punten A en B, monteer het geheel los-vast.
Plaats de steun C en bevestig deze op punt D, monteer het geheel los-vast.

Voor diesel voertuigen geldt:

Monteer de trekhaak op de punten A, B en D, monteer het geheel los-vast.

5. Monteer de Brink Connector inclusief stekkerplaat en beugel.
6. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
7. **Voor benzine voertuigen geldt:** Herplaats de kanister. Zie figuur 4.
8. Hang de uitlaat in de achterste uitlaatrubbers.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.

* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.

* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

*** Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**

* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage na de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the parts indicated in figure 1.
2. Release the exhaust pipe from its last two holders.
3. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 3.
4. **For petrol vehicles, the following applies:**

Release the canister on the left side. See figure 2.

File off the indicated part according to figure 2 Treat the metal with an anti-corrosion agent.

Fit the towbar at points A and B, fit the whole thing without fully tightening.

Position the support C and attach it at point D, fit without fully tightening.

For diesel vehicles, the following applies:

Fit the towbar at points A, B and D, fit the whole thing without fully tightening.

5. Fit the Brink Connector, including socket plate and bracket.
6. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
7. **For petrol vehicles, the following applies:** Replace the canister. See figure 4.
8. Suspend the exhaust in the rearmost exhaust rubbers.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

*** Should this installation process entail the cutting of the bumper - conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

*** All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.



MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängekupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die in Abbildung 1 angegebenen Teil abmontieren.
2. Den Auspuff aus den hintersten Gummiaufhängungen nehmen.
3. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 3 herausschneiden.
4. **Für benzin-Fahrzeuge gilt:**

Den Aktivkohlefilter auf der linken Seite abmontieren. Siehe Abbildung 2.

Gemäß Abb. 2 den angegebenen Teil abschleifen. Das Metall mit einem Rostschutzmittel behandeln.

Die Anhängervorrichtung bei den Punkten A und B befestigen. Alles halbfest montieren.

Die Halterung C anlegen und bei Punkt D befestigen. halbfest montieren.

Für diesel-Fahrzeuge gilt:

Die Anhängervorrichtung bei den Punkten A, B und D befestigen. Alles halbfest montieren.

5. Das Brink Connector einschließlich Steckdosenplatte und Bügel montieren.
6. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
7. **Für benzin-Fahrzeuge gilt:** Den Kanister wieder einsetzen. Siehe Abbildung 4.
8. Den Auspuff in die hinteren Auspuffgummis einhängen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugel-

systems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonservierung (Wachs) und Antiröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les pièces indiquées sur la figure 1.
2. Détacher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures.
3. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie

correspondant à la figure 3.

4. Pour les modèles à essence:

- Détacher le jerrycan d'essence qui se trouve sur le côté gauche. Voir la figure 2.
- Tailler la partie indiquée conformément à la figure 2 et traiter le métal avec un produit antirouille.
- Monter l'attache-remorque à l'emplacement des points A et B, monter l'ensemble sans serrer.
- Positionner le support C et les fixer à l'emplacement des points D, monter l'ensemble sans serrer.

Pour les modèles à diesel:

- Monter l'attache-remorque à l'emplacement des points A, B et D, monter l'ensemble sans serrer.

5. Monter Brink Connector de la rotule ainsi que la plaque électrique et le collier.
6. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
7. **Pour les modèles à essence:** Remettre le canister à charbon actif. Voir la figure 4.
8. Accrocher le tuyau d'échappement dans les caoutchoucs arrière.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

*** Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**

* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera de delar som anges i figur 1.
2. Lossa avgasröret ur sina bakersta gummifästen.
3. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 3.

För bensin fordon gäller följande:

Tag bort kanistern till vänstra. Se figur 2.

Fila bort den indikerade delen enligt figur 2. Behandla metallen med antirostmedel.

Montera dragkroken vid punkterna A och B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

Placer stöd C och fäst dem vid punkt D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

För diesel fordon gäller följande:

Montera dragkroken vid punkterna A, B och D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

5. Montera Brink Connector inklusive kontaktplattan och bygeln
6. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

7. Ersätt kanistern. Se figur 4.

8. Ställ in avgasröret till de bakersta avgasgummina.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.

* **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demontera de i figur 1 nævnte del.
2. Tag udstødningen ud af de bageste ophænggummier.
3. Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 3

4. For benzin køretøjer gælder følgende:

Løsn kanistret i venstre side. Se fig. 21.

Slib ifølge figur 2 den markerede del af. Behandl metallet med et anti-rustmiddel.

Monter anhængertrækket ved punkterne A og B; monter det hele manuelt.

Anbring støtterne C og monter disse ved punktet D; monter det hele manuelt.

For benzin køretøjer gælder følgende:

Monter anhængertrækket ved punkterne A, B og D; monter det hele manuelt.

5. Monter Brink Connector inklusive kontaktplade og bøjle.

6. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.

7. **For benzin køretøjer gælder følgende:** Sæt det aktive kulfILTER på plads igen Se fig. 4.

8. Placer udstødningen i de bageste udstødningsstropper.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.

* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.

* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.

* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzins-lange**

* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

* Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af

forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejtolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Retire las partes tal como se indica en la figura 1.

2. Desprender el tubo de escape de las últimas goma de sujeción.

3. Serrar una parte de acuerdo con la figura 3 en el centro del lado inferior del parachoques.

4. **Para los vehículos gasolina se hará lo siguiente:**

Desprender en el lado izquierda el recipiente. Véase la figura 2.

Lime la parte indicada según la figura 2 Trate el metal con un agente anticorrosión.

Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos A y B, montar el conjunto sin apretar mucho.

Colocar el soporte C y fijarlo a la altura de punto D, montar el conjunto sin apretar mucho.

Para los vehículos diesel se hará lo siguiente:

Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos A, B y D, montar el conjunto sin apretar mucho.

5. Coloque la Brink Connector, incluyendo la placa enchufe y soporte.

6. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.

7. Vuelva a colocar el filtro. Véase la figura 4.

8. Colgar el tubo de escape en las gomas posteriores.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar las instrucciones de montaje adjuntas para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble.

N.B.:

* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltense al concesionario.

* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.

* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.

*** No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**

* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

* Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare le parti indicate in figura 1.
2. Estrarre il tubo di scarico dai sostegni in gomma più esterni.
3. Segare via la parte indicata in figura 3 dalla parte centrale inferiore del paraurti.

4. Per i veicoli benzina vale quanto segue:

Staccare il canestro posto sul lato sinistra. Vedi figura 1.

Limare via la parte indicata nella figura 1 e trattare il metal-

lo con una sostanza antiruggine.

Montare il gancio traino e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti A ed B.

Posizionare il sostegno C e fissarle manualmente in corrispondenza al punto D.

Per i veicoli diesel vale quanto segue:

Montare il gancio traino e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti A, B ed D.

5. Montare lo Brink Connector comprensivo di piastra di collegamento e staffa.

6. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

7. Riposizionare la scatola del filtro a carboni attivi. Vedi figura 4.

8. Inserire il tubo di scarico nei sostegni di gomma più esterni.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio aggregate.

N.B.:

* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.

* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.

* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.

*** Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**

* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

* Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio,

intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować części zaznaczone na rysunku 1.
2. Wysunąć rurę wydechową z ostatniego gumowego zawieszenia.
3. Wypiąłać zgodnie z rysunkiem 3 odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
4. **Dla pojazdów benzyna obowiązuje:**

Po lewą stronie zdjąć pochłaniacz. Patrz rysunek 2.

Spiąławać zaznaczoną część, jak pokazano na rysunku 2 Powierzchnie metalowe pokryć środkiem antykorozijnym. Zamontować hak holowniczy w punktach A i B, lekko przy mocować całość.

Umieścić wspornik C i umocować je w punkt D, lekko przy mocować całość.

Dla pojazdów diesel obowiązuje:

Zamontować hak holowniczy w punktach A, B i D, lekko przy mocować całość.

5. Dopasuj Brink Connector wraz z płytą z gniazdem wtykowym i wspornikiem.
6. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
7. Ponownie umieścić filtr węglowy. Patrz rysunek 4.
8. Zawiesić rurę wydechową w ostatnim zawieszeniu.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączzoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcone.
- **Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydraulyczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubytki powł oki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę czystością, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä typpikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.

1. Irrota kuvassa 1 mainitut osat.
2. Irrota pakoputki takimmaisista kannatinkumeista.
3. Sahaa irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 3 osoittamaalla tavalla.
4. **Koskee ajoneuvoja bensiini:**

Irrota vason puolella oleva kanisteri. Ks. kuva 2.

Hio merkitty osa kuvan 2 mukaisesti. Käsitlee metalli ruosteenestoaineella.

Kiinnitä vetokoukku ne kohtiin A ja B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

Aseta kannattin C ja kiinnitä ne kohtaan D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

Koskee ajoneuvoja dieseli:

Kiinnitä vetokoukku ne kohtiin A, B ja D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

5. Kiinnitä Brink Connector pistorasialevy ja kannatin mukaan luettuna.
6. Kiristä kaikki pultit ja mutterit taulukon mukaisesti.
7. Aseta aktiivihiilisuodatin takaisin paikalleen. Ks. kuva 4.
8. Ripusta pakoputki takimmaisiin pakoputkikumieihin.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrerotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

* "Ajoneuva" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.

* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.

* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.

* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**

* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuuksiset.

* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuva koskevien papereiden kanssa.

* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimat-

tomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.



POKONY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Sejměte díly vyznačené na obrázku 1.
2. Uvolněte poslední dva držáky výfuku.
3. Odřežte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 3
4. **Pro vozidla s benzín platí následující:**

Uvolněte skříň katalyzátoru na levou straně. Viz schéma 2.
Opilujte označenou část podle obrázku 2 Ošetřete kov antikorozním činidlem.

Připevněte tažnou tyč v bodech A a B, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.

Umístěte vzpěru C a připevněte je v bodu D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.

Pro vozidla s benzín platí následující:

Připevněte tažnou tyč v bodech A, B a D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.

5. Nasadte Brink Connector včetně desky se zásuvkou a držáku
6. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou, plochých podložek a pojistních matic.
7. Umístěte kanystr zpět. Viz schéma 4.
8. Zavěste výfuk do nejvzdálenější výfukové gumy.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou náteru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el az 1. ábrán megadott részeket.
2. Engedje ki a kipufogócsövet annak két tartójából.
3. Fűrészelen ki az ütköző középső és alsó részéből egy cikket a(z) 3 ábrán feltüntetett módon.
4. **Benzin járművek esetén a tegye a következőt:**

Engedje ki a dobozt a bal oldalon. Lásd az ábrát 2.

Az ábra szerint reszelje le a jelzett részt 2 A fémét kezelje le korróziógátlóval.

Illessze fel a vontatórudat a A és B pontokhoz, majd szerezze fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

Helyezze el a C támasztékot és illessze a D pontban, majd szerezze fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

Diesel járművek esetén a tegye a következőt:

Illessze fel a vontatórudat a A, B és D pontokhoz, majd szerezze fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

5. Építse be a Brink Connector a csatlakozó lappal és a kengyelrellel együtt.
6. Szorítsa be az összes anyát és csavart a táblában feltüntetett csavarónyomatékgig.
7. **Benzin járművek esetén a tegye a következőt:** Szerelje vissza a kipufogócsövet. Lásd az ábrát 4.
8. Függessze a kipufogót a leghátsó kipufogógumikra.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelési útmutatóját lásd a termékhez mellékelt összeszerelési kézikönyvben.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedŒnkŒl.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentŒ anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármŒ által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérŒl tájékozódjunk kereskedŒknél.
- * **Fürás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- * Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miányag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót Œrizzük a gépjármŒ papírjaival együtt.
- * A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelŒ szerelésbŒl közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelŒ szerszámok használatára, a leírtaktól eltérŒ módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять детали, указанные в рис. 1.
2. Вынуть выхлопную трубу из крайних резиновых колец для подвески.
3. Fűrészellen ki az ütköző középső és alsó részéből egy cikket a(z) 3 ábrán feltüntetett módon.
4. Для автомобилей бензин:

На правой слева снять канистру. См. рисунок 2.
Сточите отмеченную на чертеже 2 часть. Обработайте металл средством против ржавчины.

Установить буксирный крюк в точках А и В, закрепив не до конца.

Поставить кронштейн С и прикрепить в точке D, закрепив не до конца.

Для автомобилей бензин:

Установить буксирный крюк в точках А, В и D, закрепив не до конца.

5. Установить Brink Connector, вместе со штепсельным блоком и кронштейном. Установить Brink Connector, вместе со штепсельным блоком и
6. Установить крюк с шаром, вместе со штепсельной платой, шайбами и самоконтрящимися гайками.
7. Поставить угольный фильтр на место. См. рисунок 4.
8. Подвесить выхлопную трубу в крайние резиновые кольца для подвески.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.





Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром,




обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:




- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.



1







2




Normal Bumper

3



Suv Bumper





4

